

BORA Oven Steam

Quick Guide

DE | EN | ES



 GERÄT EIN/AUS
APPLIANCE ON/OFF
APARATO ENCENDIDO/APAGADO
3s

 TÜR ÖFFNEN
OPEN THE DOOR
ABRIR PUERTA

BORA CONNECT EIN/AUS
BORA CONNECT ON/OFF
BORA CONNECT ACTIVADO/DESACTIVADO

 →  → 
3s BORA One App

 ECO-MODUS EIN/AUS
ECO MODE ON/OFF
MODO ECO ACTIVADO/DESACTIVADO

 LICHT EIN/AUS
LIGHT ON/OFF
LUZ ENCENDIDA/APAGADA

TEMPERATUR EINSTELLEN | SET THE TEMPERATURE | AJUSTAR TEMPERATURA

 →    → 
← →

FEUCHTIGKEIT EINSTELLEN | SET THE HUMIDITY | AJUSTAR HUMEDAD

 →    → 
← →

GARDAUER EINSTELLEN | SET THE COOKING TIME | AJUSTAR TIEMPO DE COCCIÓN

 →    → 
← →


TIMER - STARTZEIT EINSTELLEN | TIMER - SET THE START TIME | TEMPORIZADOR - AJUSTAR HORA DE INICIO

  →  3s →  → 
← → Startzeit | start time | hora de inicio


TIMER - ENDZEIT EINSTELLEN | TIMER - SET THE END TIME | TEMPORIZADOR - AJUSTAR HORA DE FINALIZACIÓN

  →  3s →  →  → 
← → Endzeit | end time | hora de finalización


DÄMPFEN | STEAM | COCINAR AL VAPOR




HEISSLUFT | HOT AIR | AIRE CALIENTE



KOMBIDAMPF | COMBI STEAM | VAPOR COMBINADO



AUFWÄRMEN | REHEAT | CALENTAR




BORA FAVORITEN | BORA FAVOURITES | BORA FAVORITOS



AIR FRY



SCHNELLREINIGUNG | QUICK CLEAN | LIMPIEZA RÁPIDA



TROCKNEN | DRY | SECADO

